# Connectix

Identix Connectix para Windows 1.8.2.0

# Connectix para Windows – Guia do Usuário v.1.7

# Sumário

1 – Introdução 2
Introdução ao Connectix
Connectix
O que posso fazer com o Connectix2
Requisitos de Instalação2
Instalação
Iniciando a Aplicação5
• Device
RFID Reader6
Antennas
Start
Stop
View Data
Scanner
• Delivery
Options
Socket
MQTT
Authentication
Security13
Conexão13
Publicação13
Emulação de teclado13
• Filter
• Write 15
Write
Passwords16
2 – Faq
Conectei meu dispositivo mas a porta não aparece. O que fazer?
Como configurar para o modo Raw ou IRI؟1٤

## 1 – Introdução

## • Introdução ao Connectix

## Connectix

Connectix é uma aplicação Windows fornecida pela Identix para que os sistemas RFID possam ser configurados para testes, demonstrações ou mesmo cenários de produção sem a necessidade de escrever software de leitura personalizado.

## O que posso fazer com o Connectix

Com o Connextix é possível:

- Configurar e utilizar um leitor RFID Identix;
- Utilizar um Scanner 1D/2D/3D;
- Escrever Tags RFID;
- Enviar leituras utilizando o protocolo MQTT;
- Enviar as leituras para outro aplicativo;
- Configurar e aplicar filtros.

## Requisitos de Instalação

Para instalação do Connectix para Windows, os seguintes requisitos são necessários:

- Windows 7 ou posterior;
- DotNet Framework 4.5.1 ou posterior.

## Instalação

- O procedimento de instalação é semelhante a qualquer outro aplicativo para Windows:
- 1 Execute o aplicativo instalador efetuando um clique duplo. A seguinte tela será apresentada:



Figura 1 - Tela de instalação

2 - Clique "Next" para prosseguir.

			1	0
Select Installation Fold	ler			5
he installer will install Connectix to the	following folder.			
o install in this folder, click "Next". To	install to a different folder, er	nter it below or	click "Bro	wse''.
Folder:				
C:\Program Files (x86)\Identix\Conr	nectix\		Browse	
			<u>D</u> isk Cost	
Install Connectix for yourself, or for an <u>Everyone</u> Just me	nyone who uses this compute	er:	<u>D</u> isk Cost	

Figura 2 - Tela de instalação

3 – Se necessário, altere a pasta de destino da instalação e clique "Next" para prosseguir.



Figura 3 - Tela de instalação

4 - Clique "Next" para prosseguir.

Connectix		4 <u>44</u>	÷		×
Installation Complete					5
Connectix has been successfully installed	±.				
Click "Close" to exit.					
Please use Windows Update to check for	or any critical updates	s to the .NET Fram	ework.		
	Cancel	< <u>B</u> ack		<u>C</u> lo	ose

Figura 4 - Tela de instalação

5 – A instalação foi concluída. Clique "Close" para concluir o programa de instalação.

Um atalho Connectix será criado em seu Desktop permitindo a inicialização do Aplicativo.

## Iniciando a Aplicação

Para iniciar a aplicação você pode usar o atalho criado no Desktop ou procurá-lo em sua lista de aplicativos instalados.

O aplicativo inicializado ficará no Tray do Windows como mostra a figura abaixo e minimizado na barra de tarefas:



Figura 5 – Connectix no Tray

Para abrir a interface do Connectix, selecione-o na barra de tarefas. Assim que for inicializado a interface será apresentada:

Conr 3	ctix 1.9.0.0 — 🗆 🔿	×
2	RFID Reader - RAW mode (read only)	
Device	Type: rPad, miniPad	~
3	COM: COM4 ~	
Delivery	Mode: Dual Target ~ Session: 0	×
	Antennas	
Elter	Ant. Tx Power: Enable	
	AntSwitch: 100,100 SET	1
Write	▶ 1 13 🗸	
Ċ		
Exit	REMOVE	
X	START STOP VIEW DATA	
LT I	Auto Start Start/Stop Key focus: Enable F2	~
Ш	Auto View Data Duration ms:	٦
Ę	disconnected 00 : 00 : 0	00
¥6	Scanner 1D/2D/3D	
5 S	Enable Key focus: F3 V OPEN	

Figura 6 - Tela inicial do Connectix

O Connectix disponibiliza as seguintes opções no menu à esquerda:

- Device Permite configurar e controlar a inicialização do device;
- Delivery Permite configurar e controlar o envio dos dados recebidos;
- Filter Permite filtrar os dados lidos;
- Write Permite a escrita de tags (EPC);
- **Exit** Encerra o aplicativo.

## Importante:

Ao configurar as opções de seu aplicativo pela primeira vez é recomendado reiniciar a aplicação.



Em device podemos definir as configurações do leitor RFID. Atualmente o Connectix suporta os seguintes leitores Identix:

- Rpad;
- miniPad;
- miniPad SMA.

O Connectix pode trabalhar com os modos Raw e IRI (Transparente). Dependendo do modo de leitura poderá ocorrer limitações nas funcionaldiades do aplicativo. Para saber mais sobre como configurar o modo de leitura consulte o manual do device.

## **RFID Reader**

Permite configurar o dispositivo RFID.

- Save Aplica e salva todas as configurações do device;
- Type Tipo do dispositivo RFID;
- Com Porta de Comunicação. A porta é detectada automaticamente quando o device é conectado;
- Mode Modo de leitura.
- Session Esta opção deve ser utilizada em conjunto com o modo de leitura Sigle Target.

Para mais informações sobre os modos de leitura e sessão consulte o manual do device.

## Exemplo de configuração:

RFID	Reader		SAVE
Type:	rPad, miniPad		~
COM:	COM4 🗸		
Mode:	Single Target	✓ Session:	0 ~

Figura 7 - Configuração RFID

## Antennas

Permite a configuração das antenas do dispositivo.

- Ant. Apresenta o número de cada antena disponível para o device selecionado;
- **Tx. Power** Permite a configuração da potência da antena selecionada;
- Enable Permite habilitar ou desabilitar a antenna selecionada;
- AntSwitch Disponível apenas para miniPad SMA, permite configurar o tempo de leitura de cada antena em milesegundos;
- Set Salva e aplica as configurações.

## Exemplo de Configuração:

Anter	nnas				
Ant.	1	~	Tx Power:	23 🗹 Enable	
			AntSwitch:	100,100	SET

Figura 8 - Configurações da Antenna

Abaixo das configurações é apresentado uma tabela com as antenas configuradas. Neste tabela é possível selecionar uma antena para edição, remover ou desabilitar a antenna.

T territe of	TxPower	Enable
1	23	
	1	1 23

Figura 9 – Operaçõs com Antenna

## Start

A opção Start aplica as configurações no device e inicia o processo de leitura. O status do device é apresentado abaixo da opção, podendo ser:

- Disconnected Device desconectado e parado.
- Configuring Device sendo configurado e inicializando;
- **Connected** Device conectado e pronto.

## Exemplo de device pronto:



Figura 10 – Device conectado

Você pode habilitar a opção **Auto Start** para que o leitor inicialize automaticamente junto com a inicialização do Aplicativo.

Você também pode habilitar ou desabilitar através do "check box" **Enable** a função Start/Stop através uma tecla de atalho configuravél no campo **Start/Stop Key focus;** 

## Stop

A opção Stop interrompe o processo de leitura e desconnecta o device.

## Exemplo de device desconectado:



## View Data

A opção View Data permite acompanhar as leituras realizadas pelo device RFID configurado.

0	Jata Received		- F <u>-</u>		×
	Ерс		Count		^
•	300833B2DDD901400000	0000	376		
	CFCF0000000000000000000000000000000000	098	63		
	E28011606000020530386	558	102		
	E2801160600002053015B	393	250		
	E28011606000020497C71	56E	6		
	E28011606000020500A01	A26	260		
	E28011606000020497C71	56A	39		
	3035E19BD824A904A142	DB59	245		
	3035E19BD824A984A142	AB5E	236		
	222222222222222222222222222222222222222	222	6		
	CFCF00000000000000000	097	142		
	AAAA0000000000000000000000000000000000	220			
	3035EC07980AFD8522CA2A60		47		
	E28011606000020500A01	A36	66		
	E28011606000020497C71	566	73		
	3035E19BD824A984A142	5B28	203		
	E28011606000020497C71	559	225		~
Tota	Reads: 3508	Uni	que Tags:		3
	Clear		Clo	se	
_	Save to file	1			

Figura 12 – Visualizando os dados recebidos

Você pode habilitar a opção Auto View Data para que as leituras sejam apresentadas a cada Start.

## Scanner

É possível utilizar um leitor manual 1D/2D/3D em conjunto com o Connectix. Neste caso é necessário habilitar a função e selecionar uma tecla de função que será utilizada para habilitar o foco para o Connectix.

Você pode fornecer a leitura para o Connectix pressionando a tecla configurada ou utilizado o botão "Open". O Connectix Scanner será apresentado:



Figura 13 – Scanner Connectix

Note que o foco estará na tela "Scanner" do Connectix e a leitura pelo scanner poderá ser realizada.

#### Importante:

A tecla de função não irá funcionar caso a opção Scanner não esteja configurada como Enable.



Exemplo de uma leitura 1D:

Figura 14 – Scanner Connectix

Para ocultar o Connectix Scanner basta usar o botão "Hide".

## Delivery

O Connectix permite o envio de dados por meio do protocolo MQTT, WebSocke e Socket. Para que o envio de dados funcione, cada modo precisa ser habilitado e configurado.

## Options

Permite configurar as opções para WebSocket e Socket.

Delivery Options	8 <u>0 –</u>		×
WebSocket			
Enable WebSocket (Only we	orks as transparent m	ode enable	d)
Host			
Hub proxy name:			-
Use Cert File			
			1
Socket			
Enable Socket			
Port: 8000			
Keyboard Emulator			
Data Prefix:			1
Data Suffix:			
		Sav	е

Figura 15 - Options

As opções são:

- Enable Web Socket Habilita ou desabilita a comunicação Web Socket;
- Host Endereço do servidor Web Socket;
- Hub proxy name Nome do Hub Web Socket;
- Use Cert File Habilita ou desabilita o uso de certificado para suporte a conexão https;
  - Text Box (Use Cert File) Caminho (Endereço) do certificado;
- Enable Socket Habilita ou desabilita a comunicação via Socket;
- Port Configura a porta para comunicação via Socket;
- Data Prefix Permite configurar valor enviado antes do dado da leitura via emulação de teclado;
- Data Suffix Permite configurar valor enviado após o dado da leitura via emulação de teclado;

## Socket

Permite o envio de comandos e a recepção de leituras em modo RAW.

Lista de comandos:

- reader\_status retorna o status do leitor podendo ser:
  - 0 disconnected desconectado da porta usb ou porta com não configurada
  - 1 connected conectado a porta usb
  - 2 started iniciado, mas não entregando as leituras
  - 3 stopped parado
  - 4 suspended iniciado porém com a entrega de leituras suspensa (não usado)

# Connectix para Windows – Guia do Usuário v.1.7

- 5 reading iniciado e entregando leituras (não usado)
- reader\_start inicia o leitor rfid, aplica as configurações e iniciando a leitura
- reader\_restart inicia o leitor rfid, mantém as configurações e inicia a leitura
- reader\_stop para o leitor rfid e o processo de leitura
- reader\_suspend interrompe o processo de leitura (não usado)
- reader\_resume reinicia o processo de leitura mantendo a última configuração (não usado)
- reader\_config configura o modo de operação do leitor, podendo ser:
- mode\_d
- mode\_s
- mode\_ss
  - session\_0
  - session\_1
  - session\_2
  - session\_3
  - tx0\_N
- data\_receive\_start inicia o recebimento das leituras
- data\_receive\_stop interrompe o recebimento das leituras
- data\_receive\_config configura a recepção de leituras, podendo ser:
  - show\_epc
  - show\_ean

Para configurar a recepção da leitura em formato EAN poderia ser utilizado o comando abaixo:

#### data\_receive\_config show\_ean

Para cada comando enviado uma mensagem de resposta é entregue no seguinte formato:

#### Connectix: Mensagem enviada

As seguintes mensagens podem ser retornadas:

- Command success;
- Command error;
- USB Device disconnected;
- USB Device connected;
- Reader ready Quando um comando de start foi concluído.

Se nenhuma configuração for definida para o leitor, será considerada as configurações do aplicativo.

O estado da porta USB passa a ser monitorado assim que o leitor for iniciado.

## MQTT

Permite configurar o envio das leituras RFID ou Scanner para um Broker MQTT. Para mais informações sobre MQTT visite <u>http://mqtt.org/</u>.

Para testar este recurso será necessário ter acesso a um Broker MQTT. É possível utilizar um Broker de testes como por exemplo <u>https://test.mosquitto.org/</u>.

Conr 3	nectix 1.9.0.0	<u>9</u>	×
2	Delivery	PTIONS	SAVE
Device	Mqtt		Enable
3	Host:	Port:	1883 ~
Delivery	Auto Connect 🛛 Clear Sessio	n Qos: app)	0 ~
	Authentication	499)	
Filter	Cliend Id:	СОМ	PUTER NAME
Ø	Login: Passwon	d:	
Write	Security		
ch	Use Cert File		TLS: <mark>1_0</mark> ∨
	TEST CONNECTION CONNECT	т	DISCONNECT
Exit	disconnected		1
	Publish Channels		
5	RFID Reader:		
Ш	Scanner:		
Z	Keyboard Emulator Enable	Enable	e "Enter" <mark>A</mark> fter
ž	Application: On Focused		~
5 To F	Key focus: Auto 🗸 Key clear: F4	~	<ul><li>○ EAN</li><li>● EPC</li></ul>

Figura 16 – Delivery

- Enable Habilita ou desabilita o envio de dados por MQTT;
- Host Endereço do servidor MQTT;
- Port Porta de comunicação com o servidor MQTT. Atualmente o Connectix suporta as portas 1883 e 8883;
- Auto Connect Reconnecta automaticamente em caso de perda de conexão;
- Clear Session Ignora a inscrição de todos os tópicos novamente em caso de perda de conexão;
- Auto Start Estabelece conexão com o servidor automaticamente na inicialização do aplicativo;
- **Qos** Permite configurar a qualidade de serviço.

## Authentication

Permite configurarar os dados de acesso ao servidor MQTT.

- Client Id Identificação do dispositivo.
- Login Login de acesso, se necessário.
- Password Senha de acesso, se necessário.

## Security

Permite definir as configurações de segurança da conexão com o servidor MQTT.

- **Cert File** Permite configurar o caminho de um certificado de segurança. O certificado deve ser um arquivo no formato CRT.
- **TLS Version** Permite configurar a versão do protocolo de segurança de transporte de dados.

## Conexão

Existem três opções disponíveis para conexão:

- Test Connection Estabelece uma conexão de teste com o servidor MQTT;
- Connect Estabelece uma conexão permanente com o servidor MQTT;
- **Disconnect** Encerra a conexão com o servidor MQTT.

## Publicação

Mesmo com uma conexão corretamente configurada e estabelecida, os dados só chegarão ao servidor MQTT se os canais de publicação estiverem configurados. Os canais de publicação correspondem aos tópicos no servidor MQTT.

Os seguintes canais podem ser configurados:

- RFID Reader Tópico para envio das leituras do device RFID;
- Scanner Tópico para envio das leituras do Scanner.

As mensagens para ambos os tópicos são enviadas em formato JSON.

# Importante:

Os dados não serão enviados se a opção Delivery não estiver configurado como Enable.

## Emulação de teclado

A emulação de teclado permite que os dados lidos sejam enviados para outra aplicação no mesmo computador. Neste modo de trabalho, quando uma tag RFID é lida ela é incluída em uma lista em memória para que sua leitura não seja enviada novamente. As seguintes configurações estão disponíveis:

- Enable Habilita ou desabilita a função de emulação de teclado;
- Enable "Enter" After Habilita ou desabilita o envio de "Enter" após o envio do dado escrito;
- Application Permite identificar a aplicação para qual os dados devem ser enviados;
- Key focus Permite configurar uma tecla de atalho para ativar ou desativar o modo de emulação de teclado;

- Key clear Permite configurar uma tecla de atalho para limpar a lista em memória, podendo receber novamente os dados já lidos;
- Output Permite definir o modo de saída dos dados, podendo ser EPC ou EAN.



O Connectix permite a aplicação de filtros para as leituras, indicando quais EPCs vão ou não ser incluídos nos resultados.

Conr	ectix 1.9.0.0			\$ <u>7</u>	-		×
2	Filter					s	AVE
Device							Enable
.7	Pattern: XX	XX-XXXX-X	xxx-xxx	(X-XXXX-X)	XXX		
Delivery	Action: Inc	lude	~ A	DD			11
Filter							
Ø							
Write							
Ċ							
Exit							
×	If no patterns	match, the	n Exclu	de v			
E	REMOVE				CI	EAR L	ST
Ш	Smart Dete	ction Tag	(RAW	Only)		<b></b>	nable
Z	RSSI Sensitiv	rity	Detectio	n Sensitivity		Reen or	detect
<sup>§O</sup>	*******	Arra 1	1 2	i n n	Conf to se	igure th nd RSS	e device SI <mark>d</mark> ata
₽Ŭ	-5000		1	1	and sepa	use ";" rator	

Figura 17 – Filter

As opções disponíveis são:

- Enable Habilita os filtros configurados;
- Pattern Permite editar a entrada de um padrão EPC;
- Action Permite selecionar a ação para o padrão que será incluído:
  - Include um ECP que atenda a este padrão será incluído nos resultados;
  - Exclude um EPC que atenda a este padrão será excluído dos resultados.
- Remove Remove um padrão selecionado na lista;
- Clear List Remove toda a lista de padrões configurados;

- RSSI Sensitivity Permite aplicar um filtro pelo valor do RSSI;
- Detection Sensitivity Permite configurar a sensibilidade de detecção do tag.
- Beep on detect Emite um aviso sonoro ao detectar o tag.

Você também pode utilizar a opção "if no patterns match, then" para determinar o que será feito com as leituras que não forem compatíveis com os filtros configurados.

A figura abaixo demonstra um filtro onde apenas os EPCs que iniciarem em "3035" serão apresentados:

Conr	nectix 1.9.0	.0	3 <u>7</u>	-		×
2	Filter				S	AVE
Device						Enable
3	Pattern:	3035-XXXX-XXX	(X-XXXX-XXXX-XX	xx		
Delivery	Action:	Include ~	ADD			10
	•	3035-XXXX-XXX	x-xxxx-xxxx-xxx	🔆 Incl	ude	
Hiter						
P						
Write						
Ċ						
Exit						
X	If no patt	ems match, then	Exclude 🗸 🗸			
E	REMOV	E		CL	EAR LI	ST
E	Smart [	Detection Tag (	RAW Only)		- Er	nable
Ę	RSSI Se	nsitivity E	etection Sensitivity		Beep on	detect
CON	-50	00	n 1. n 1	Confi to ser and u separ	gure the nd RSS use ";" rator	e <mark>device</mark> I <mark>l data</mark>

Figura 18 – Exemplo de filtro

## Write

Permite a escrita de Tags RFID UHF, bem como a escrita de access password, kill password e o lock da memória da Tag para que as informações ali contidas estejam protegidas por senha.

Esta opção de Write só opera em modo Transparente (IRI mode).

Connectix para Windows – Guia do Usuário v.1.7

Gonnectix 1.9.0.0		<u>%</u>	
Write			
Device Target EPC:			96 bits
New EPC:			96 bits
Access Password:	00000000		
Delivery	CLEAR	EPC(s)	WRITE EPC
	1	LOCK MEMOR	RY TAG
Filter Passwords	Current	New	
Access Password:	00000000	00000000	SET
Write Kill Password:	00000000	00000000	SET
C Key:	connectix AUTO GENERATE KEYS		
Exit			^
×			
i E			
<u> </u>			
Ψ			
2			
ŧŌ			Ŷ
<sup>B</sup> O			CLEAR LOG

Figura 19 - Write

## Write

Permite configurar o EPC a ser escrito.

As opções disponiveis são:

- EPC Os 6 campos permitem a entrada de um padrão EPC a ser escrito;
- Clear EPC Zera os 6 campos de entrada de um padrão EPC;
- Write EPC Escreve na tag novo EPC configurado no campo EPC.

## Passwords

Permite configurar o access password e o kill password de Tags RFID UHF.

As opções disponiveis são:

- Current passwords Password já configurado, ou o padrão de Tags que é "00000000";
- New passwords Password que deseja configurar na Tag;
- Set Realiza o processo de alteração da senha, a nova senha configurada sera a do campo "new";

- Auto Generate Keys Gera automaticamente modelo de senha baseado no EPC para que o usuario possa configurar como senha da Tag.
- Clear log apaga todo o status das operações realizadas que aparecem na caixa de Log acima da opção "Clear Log";

## 2 – Faq

## Conectei meu dispositivo mas a porta não aparece. O que fazer?

Se seu dispositivo não habilitar uma porta COM no Connextix você pode tentar alguns dos procedimentos abaixo:

- Verifique se o dispositivo está configurado para modo Raw;
- Reconecte o disposito;
- Verifique se a porta foi montada utilizando o gerenciador de dispositivos;
- Reinicie o Connectix.

## Como configurar para o modo Raw ou IRI?

Os modos de leitura são configuráveis editando-se o arquivo de configuração do device. Para mais informações consulte o manual do device.