Iris Mobile

Identix Iris Mobile 1.5.2.0

Sumário

1 – Introdução	
Introdução ao Iris Mobile	3
Iris Mobile	3
Funcionalidades	3
Requisitos de Instalação	3
2 – Iris Mobile	
Iris Mobile	4
Iris Mobile	4
Realizando Leituras	4
Exportar Leituras	5
Limpar um conjunto de leituras	5
Pesquisando	5
Removendo a pesquisa	6
Realizando Inventários	6
Carregando uma lista	6
Iniciar o Inventário	7
Interromper um inventário	9
Salvando um inventário	9
Escrevendo Tags	9
Gravando a partir de um EAN:	9
Gravando a partir de um EPC:	
Configurando	
Licensiando	
3 – Mobile Transfer	
Iris Mobile Transfer	
Instalando Mobile Transfer	
Iniciando a Aplicação	
Estabelecendo uma conexão	
Excluindo arquivos	
Preparando uma lista	
Enviando uma lista	

Recebendo uma lista	20
4 – Faq e Solução de Problemas	22
Iniciei a leitura mas nenhum dado foi apresentado	22
Ocorreu um erro de hardware ao inicializar	

1 – Introdução

• Introdução ao Iris Mobile

Iris Mobile

Iris Mobile é uma aplicação Android fornecida pela Identix para utilização em leitores RFID UHF modelo C72 e C76 para realização de testes, demonstrações ou cenários de produção.

Funcionalidades

Principais funcionalidades:

- Leituras de Tags UHF;
- Buscas a partir do EPC ou EAN;
- Leituras de conferência baseadas em lista;
- Exportação os dados lidos;
- Configuração de modos de leitura e operação;
- Escrita de tags a partir do barcode padrão EAN-13;
- Envio de leituras utilizando o protocolo MQTT.

Opcionalmente poderá ser utilizado o aplicativo para Windows Iris Mobile Transfer que facilita o processo de troca de informações com o dispositivo.

Requisitos de Instalação

Iris Mobile

- Dispositivo C72 ou C76 UHF;
- Android 6.0.

Iris Mobile Transfer

- Windows 7 ou posterior;
- DotNet Framework 4.5.1 ou posterior.

2 – Iris Mobile

Iris Mobile

Iris Mobile

A aplicação Iris Mobile permite a leitura e escrita de tags de RFID. As leituras podem ser realizadas de maneiras diferentes e exportadas para o formato TXT.

A escrita de tags leva em consideração o uso do padrão EAN-13 e realiza o controle sequencial de serialização.

Ao abrir a aplicação as seguintes abas são apresentadas:

- Read Permite a realização de leituras;
- Inventory Permite a conferência a partir de uma lista de referência;
- Write Permite a escrita de tags com uso do padrão EAN-13;
- Settings Permite alterar as configurações de leitura e envio de dados;
- **Help** Permite identificar a versão do aplicativo, configurar a licensa de uso, identificação do device e IP de conexão.

Note que as abas podem ser movidas para direita e esquerda permitindo a nevegação entre elas.

• Realizando Leituras

Por meio da aba *Read* é possível realizar leituras avulsas. Para realizar uma leitura:

- 1. Selecione a aba *Read*;
- 2. Selecione o modo de trabalho, podendo ser: EPC, EAN, EAN/Serial;
- 3. Pressione o botão Start ou o gatilho do leitor para iniciar;
- 4. Pressione o botão *Stop* ou o gatilho do leitor para parar.

Cada modo de leitura apresenta um conjunto de informações diferentes:

- EPC Apresenta unicamente cada EPC lido, o número de leituras e o rssi (retorno de sinal);
- EAN Apresenta unicamente cada EAN encontrado;
- EAN/Serial Apresenta unicamente o EAN e também o serial encontrados.



Figura 1 - Abra Read para realização de leituras

Exportar Leituras

Após terminar a leitura, utilize o botão **Options** e depois **Export Data**. Assim que a exportação for conluída a mensagem "File exported!" é apresentada. O arquivo é exportado no formato TXT para dentro da pasta Downloads do dispositivo.

Limpar um conjunto de leituras

Para limpar um evento de leitura, primeiro deve-se parar o processo de leitura e, em seguida, utilizar o botão *Clear Data*. A cada nova leitura os dados lidos são eliminados.

Pesquisando

Para fazer uma pesquisa:

- 1. Limpe a pesquisa atual com o botão Clear;
- 2. Selecione o botão Options e depois Search;
- 3. No campo Data, coloque o valor que será pesquisado ou use o botão Paste;
- 4. Selecione o modo de pesquisa, EPC ou EAN;
- 5. Selecione o botão Ok.
- 6. Dispare a leitura para iniciar a pesquisa ou pare a leitura para cancelar a pesquisa.

Durante a pesquisa um alarme sonoro é disparado assim que o item é identificado. O intervalo de repetição diminui com a aproximação e aumenta com o distânciamento do tag.



Figura 2 - Configurando o modo de pesquisa

Você pode usar o botão *Open Barcode Scanner* para ler um código de barras que represente os dados de sua pesquisa caso você também tenha instalado o aplicativo Iris Barcode.

A opção Fill 0 permite preencher com zeros a esquerda do ECP informado completando 24 caracteres.

Removendo a pesquisa

Para voltar a trabalhar sem o modo de pesquisa, acione o modo de pesquisa e limpe o campo Data com o botão *Clear* e, em seguida, selecione o botão *Ok* para confirmar.

Realizando Inventários

O modo inventário permite realizar a conferência a partir de uma lista de itens.

Dois modos de visualização do inventário estão disponíveis:

- Score Mode Apresenta o status da identificação de itens utilizando contadores;
- List Mode Apresenta a relação de itens identificados em uma lista.

É possível trocar o modo de visualização durante a execução do processo de inventário.

Carregando uma lista

Após uma lista ter sido transferida para o dispositivo, o próximo passo é carregá-la para dar inicio ao inventário. Clique no botão *Load* e selecione a lista desejada. Uma mensagem de erro ou sucesso será apresentada. Em caso de sucesso será apresentado o número de itens da lista.

Observe que ao carregar uma lista, o processo de inventário anterior é eliminado e tanto os contadores quando a lista tem seus valores reiniciados.

Utilize o aplicativo Iris Mobile Transfer para Windows para transferir a lista para o dispositvo ou descarregar o último inventário realizado.

Load File	
Parent Folder	ľ
/storage/emulated/0/download	
inventory_1.txt	
inventory_2.txt	
inventory_3.txt	

Figura 3 - Carregando uma lista

O processo de inventário será interrompido automaticamente quando o nível de bateria atingir 10%. Neste caso o inventário é automaticamente salvo e poderá ser retomado. O inventário também será finalizado caso todos os itens da lista forem identificados. Mesmo após a finalização automática o inventário poderá ser novamente reiniciado afim de obter a leitura de itens não presentes na lista de referência.

Iniciar o Inventário

Antes de iniciar o inventário é necessário que seja feita a carga da lista. Ao tentar iniciar um inventário sem uma lista uma mensagem será apresentada solicitando que a lista seja carregada.

- 1. Selecione o modo de apresentação: Score Mode ou List Mode;
- 2. Após importar ou carregar uma lista, clique no botão Start para iniciar o inventário.

Cada tag lido será apresentado na lista e os contadores serão atualizados. Observe que caso todos os itens sejam encontrados a operação de inventário será automaticamente encerrada. Neste caso será emitido um aviso sonoro.



O modo Score apresenta em destaque o número total de itens lidos e em menor destaque o total de itens a serem encontrados (Target), o total de itens que ainda não foram lidos (Remaining) e o total de itens que foram lidos e que não fazem parte da lista (Divergent). O tempo gasto com inventário também é apresentado.

	MODE)E
	St	art	
Lo	oad	Save	•
Total 3	Target 3	Remaining	0
010012677			
010012678			
010012679			
E2801160600	0020497C7156	6	
300833B2DDD	90140000000	0	

Figura 5 - Inventário modo List

O modo de lista apresenta a informação com três cores diferentes:

- Verde Itens da lista que foram lidos;
- Vermelho Itens da lista que ainda não foram lidos;
- Azul Itens que não fazem parta da lista e que foram lidos.

Interromper um inventário

Um inventário pode ser interrompido utilizando o botão *Stop* ou o gatilho. Para retomar o inventário basta utilizar o botão *Start* ou o gatilho.

Salvando um inventário

Um inventário pode ser salvo a qualquer momento. Para salvar um inventário, pare o processo de inventário e em seguida utilize o botão *Save*. Dependendo da quantidade de itens poderá demorar alguns segundos para concluir o processo. Uma mensagem no final do processo será apresentada.

Escrevendo Tags

Para escrever um tag ou um conjunto de tags, siga os seguintes passos:

Gravando a partir de um EAN:

- 1. Insira manualmente o código EAN de 13 dígitos;
 - a. Você pode usar o botão *Open Barcode Scanner* para abrir a aplicação de Barcode caso você também tenha instalado o aplicativo Iris Mobile Barcode.
- 2. O campo serial, indica qual o próximo serial a ser gravado. Se necessário altere este valor;
- **3.** Configure um novo valor para Company Prefix Length se necessário;

- **4.** Mantenha o tag próximo ao leitor e utilize o botão *Write EAN* ou o gatilho para escrever o tag.
- 5. Aguarde o processo ser concluído.

Gravando a partir de um EPC:

- 1. Insira manualmente o código EPC de 96 bits;
- Mantenha o tag próximo ao leitor e utilize o botão Write EPC ou o gatilho para escrever o tag;
- **3.** Aguarde o processo ser concluído.

I Inventory	Write	Settings
EAN 13:		
Serial Number:		
Company Prefix Le	ngth 7	
EPC:		
Open	Barcode Sc	anner
Paste		Clean
Write EAN		Write EPC

Figura 6 - Escrevendo tags

Assim que o tag é escrito, uma mensagem de sucesso é apresentada. O campo EPC apresenta o EPC gravado e o campo Serial o próximo serial que será gravado caso esteja gravando a partir de um EAN.

Repita o processo para continuar a serialização de outros tags para o mesmo EAN, considerando que será escrito apenas um tag por vez.

Importante:

O campo serial é incrementado automaticamente após uma escrita completa a partir do EAN.

A potência de leitura do leitor é ajustada para 20dBm durante o processo de serialização, por isso é importante que o tag a ser escrito esteja próximo do leitor.

• Configurando

Para alterar as configurações do leitor, utilize a aba *Settings*. Recomenda-se a configuração das seguintes propriedades:

Common Settings

- **Region** Determina a frequencia de operação. Este valor já é configurado por padrão e não pode ser modificado;
- Output Power Determina a potência de leitura. Para leitura de campo próximo pode-se utilizar valores menores. Já para leitura de campo aberto ou de maiores distância utilize valores maiores.



Figura 7 - Configurações

Note que quanto maior a potência utilizada maior será também o consumo de bateria.

R2000 Settings

- Work/Wait Utilize valores em milesegundos para determinar ciclos de leitura. Para por exemplo ler durante 5 segundos e parar por 1 segundo, utilize respectivamente os valores 5000 e 1000.
- Session ID A sessão determina com qual frequência um tag responderá a consulta de um leitor e também permite que vários leitores realizem inventários independentes. São 4 os valores possíveis e o tempo de persistência não é um valor configurado, são valores aproximados e variam para cada fabricante de tag. Quanto maior o valor configurado para sessão, maior será o tempo de persistência. O "Session 1" por exemplo pode ter uma persistência variando entre 1 e 5 segundos.

R2000 s	setting	s			
Work	0	ms Wait	0	ms	
s	et Pwn		G	et Pwm	
Protoco	l(Only F	R2000): IS	0 1800	0-6C	
		Set Proto	col		
		Figura 8 - Configu	urações		
	en the E	PC and TID			
Session	ID: S	1 Sessio	n Flag:	А	
Set	t Sessio	n	Ge	t Sessio	n

Figura 9 - Configurações

Output Settings

- Mqtt Output Enable Habilita o envio de leituras para um corretor MQTT.
- Host Endereço do corretor MQTT;
- Port Porta de comunicação, podendo ser 1883 (padrão) ou 8883.
- Client ID Identificação no corretor MQTT;
- Login Login de acesso ao corretor MQTT;
- Password Senha de acesso ao corretor MQTT;
- Interval Intervalo em segundos de envio dos dados.

Importante:

Se a funcionaldiade Mqtt estiver habilitada, o processamento de leituras deverá se tornar um pouco mais lento e o consumo de bateria será maior.

Output Settin	gs	1
Mqtt Out	put Enable	
Host: 10.0.0).6	
() 1	883 🔘 8883	
Client ID:	5MCrR:c72	
Login:	5MCrR:c72	
Password:	•••••	
Interval:	5 seconds	
Set Output	Get Output	Test

Figura 10 - Configurações

Licensiando

Existem dois tipos de licensa disponíveis, a licensa de avaliação "Evaluation" e a licensa comercial.

A licensa de avaliação permite o uso de todas as funcionalidades, entretando ao salvar ou exportart os dados, os valores serão mascarados. Já a licença comercial não possui nenhuma restrição.

Para a inserção da licensa siga os seguintes passos:

- 1. Abra a aba *Help*;
- 2. Clique na caixa de texto License key e insira o código de licensa fornecido;
- **3.** Clique no botão *Change License*. Caso tenha ocorrido com exito aparecerá a mensagem "License key apply".

Após a aplicação da licença é necessário reiniciar o aplicativo.

iventory	Write	Settings	Help
]	
	Identix	C72 Reader	
	1	.4.0.0	
	www.	idntx.com	
D	evice ID: 17	f9cdce74220b	97
	IP: 192	2.168.0.103	
	Lice	nse key:	
9d68ae8	3b1bf23ecf	aaec9741bd28	354cb
Clear	License	Change L	icense
	Figura 10	- Licensiamento	

Para obter a sua licença, você será solicitado a fornecer o valor Device ID que pode ser obtido na aba Help.

3 – Mobile Transfer

• Iris Mobile Transfer

O Iris Mobile Transfer permite <u>enviar</u> e <u>obter</u> dados do dispositivo. Esta ferramenta é necessária para o envio de listas de referência para o processo de inventário baseado em listas.

Instalando Mobile Transfer

O procedimento de instalação é semelhante a qualquer outro aplicativo para Windows:

1 - Execute o aplicativo instalador efetuando um clique duplo sobre o instalador. A seguinte tela será apresentada:

Wizard	Ins Mobile II	ansier Setu		-0
The installer will guide you through the st computer.	teps required to install	Identix Iris Mobile Tr	ansfer on <u>:</u>	your
WARNING: This computer program is pr Unauthorized duplication or distribution o or criminal penalties, and will be prosecu	otected by copyright I of this program, or any ted to the maximum ex	aw and international portion of it, may res itent possible under t	treaties. Ilt in sevei he law.	e civil

Figura 11 - Tela de Instalação

2 - Clique *Next* para prosseguir.

ck "Brows
Biowse
isk Cost
ic J <u>i</u> s

Figura 12 - Tela de Instalação

3 – Se necessário, altere a pasta de destino da instalação e clique *Next* para prosseguir.

🛃 Identix Iris Mobile Transfer			1444		×
Confirm Installation					5
The installer is ready to install Identix Iris	Mobile Transfer on	your computer.			
Click "Next" to start the installation.					
	Cancel	< <u>B</u> ack		<u>N</u> e	xt >

Figura 13 - Tela de Instalação

4 - Clique *Next* para prosseguir.

🛃 Identix Iris Mobile Transfer	50 748 604 904 60	1 (11)	×
Installation Complete	e		5
Identix Iris Mobile Transfer has bee	en successfully installed.		
Click "Close" to exit.			
Please use Windows Update to ch	neck for any critical updates	to the .NET Framew	ork.
	Cancel	< <u>B</u> ack	<u>C</u> lose

Figura 14 - Tela de Instalação

5 – A instalação foi concluída. Clique *Close* para concluir o programa de instalação.

Um atalho será criado em seu Desktop permitindo a inicialização do Aplicativo.

Iniciando a Aplicação

Para iniciar a aplicação você pode usar o atalho criado no Desktop ou procurá-lo em sua lista de aplicativos instalados.

Assim que for inicializado a seguinte interface será apresentada:

	Port: 2121		Connect
onnection Settings		Upload File	
Refresh		Send a list of items	
		0%	Cancel
			Upload
		Download File	
		Receive inventory data	
		0%	Cancel
			Download
		Local Folder	
	Delete		

Figura 15 - Tela Inicial

Importante:

Para transferencia de dados entre o computador e o dispositivo é utilizado o protocolo FTP. O dispositivo já vem configurado com o servidor FTP ou será necessário realizar a instalação de um novo servidor FTP.

Um aplicativo servidor FTP precisa ser configurado para que a transferência de dados seja posssível. Por padrão um servidor de FTP estará configurado. Se for necessário instalar um novo servidor FTP no dispositivo, basta configurar a pasta base para a pasta Downloads da memória interna e configurar um usuário chamado "**irismobile**", senha "**idntxcom**" na porta 2121.

Estabelecendo uma conexão

Para enviar ou obter dados do seu dispositivo é necessário estabelecer uma conexão utilizando o Iris Mobile Transfer. A conexão é feita utilizando-se a rede WIFI, desta forma o computador com o Iris Mobile Transfer e o dispositovo precisam estar habilitados na mesma rede.

Uma vez que seu dispositivo esteja configurado em sua rede, é necessário obter o IP para conexão. O IP pode ser obtido a partir da Aba *Help* do aplicativo.

Para realizar a conexão, informe o IP do seu dispositivo e clique em **Connect** como mostra a figura abaixo:

Conn	ection Settings			
IP:	192.168.0.103	Port:	2121	Connect

Figura 16 - Configuração da Conexão

Por padrão a porta de conexão é a 2121. Esta porta poderá ser alterada se necessário.

Assim que a conexão for estabelecida, os arquivos do dispositivo serão apresentados como mostra a figura:

Refresh	
nventory.txt nventory_1.txt nventory_2.txt nventory_2.txt nventory_exported.txt nventory_saved.txt nventory_saved.txt naved_inventory_1.txt naved_inventory_1.txt	

Figura 17 - Arquivos do Dispositivo

Importante:

Todos os arquivos são armazenados na pasta Downloads do dispositivo, utilizando a memória interna.

Excluindo arquivos

Você poderá excluir os arquivos que estão no dispositivo sempre que achar necessário. Para remover um arquivo basta selecioná-lo na lista e utilizar o botão **Delete**.

É uma boa prática eliminar os arquivos assim que não forem mais necessários para liberar a memória interna.

Preparando uma lista

Para realizar o inventário baseado em lista de referência será necessário transferir as listas que serã utilizadas para o dispositivo.

Uma lista é um arquivo tipo texto e pode conter:

- Apenas uma relação de EPCs;
- Uma relação de EPCs e sua respectiva descrição;
- Uma relação de EPCs, sua descrição e um dado adicional como por exemplo um local.

Relação de EPCs

Neste caso a lista deve ter uma relação de EPCs padrão 96 bits dispostos um abaixo do outro como no exemplo abaixo:



Figura 18 - Lista com EPC

EPCs e Descrição

Neste caso a lista deve ter uma relação de EPCs padrão 96 bits e sua respectiva descrição, separados por ponto e vírgula, dispostos um abaixo do outro como no exemplo abaixo:

inver	tory_2.b	t - Bloco de	notas	3.0	. []	×
<u>A</u> rquivo	<u>E</u> ditar	<u>F</u> ormatar	E <u>x</u> ibir	Aju	da		
000000	00000	0000010	00126	77;	ITEM	1	~
000000	00000	0000010	00126	78;	ITEM	2	
000000	00000	0000010	00126	79;	ITEM	3	

Figura 19 - Lista com EPC e descrição

EPCs, Descrição e Adicional

Neste caso a lista deve ter uma relação de EPCs padrão 96 bits, sua respectiva descrição e um dado adicional, separados por ponto e vírgula, dispostos um abaixo do outro como no exemplo abaixo:



Figura 20 - Lista com EPC, descrição e local

Não existe uma limitação quanto ao comprimeto da descrição ou dado adicional, entretanto dados longos podem fazer com que a lista apresente quebras de linha na apresentação no dispositivo.

Enviando uma lista

Com a lista preparada, selecione o botão **Upload**. Selecione o arquivo que contém a lista e confirme. A transferência será realizada e a seguinte mensagem será apresentada:



Figura 21 - Transferência realizada

Recebendo uma lista

Após a realização de um inventário, uma cópia da lista contendo os resultados é salva. Por padrão o nome do arquivo gerado será sempre no formato "saved_[nome_da_sua_lista]". Para descarregar e visualizar este arquivo selecione-o na lista de arquivo e clique no botão **Download**. O arquivo será transferido para o computador e carregado para apresentação:

	×
Transf	er completed!
	ОК

Figura 22 - Transferência Completa

inver	ntory_exp	orted.txt - E	Blo	_		×
<u>A</u> rquivo	<u>E</u> ditar	<u>F</u> ormatar	E <u>x</u> ibir	Ajuda	3	
Absent	:					~
Presen	nt:					
000000	00000	000001	00126	77		
000000	00000	000001	00126	78		
000000	00000	000001	00126	79		
Diverg	gent:					
E28011	60600	002052	AD1E3	5D		
E28011	60600	002049	7C715	66		
001234	156789	012345	5 <mark>78</mark> 90	12		
Time:0	0:22					

Figura 23 - Visualização do arquivo

O arquivo salvo apresenta:

- Absent Itens da lista que não foram lidos;
- **Present** Itens da lista que foram lidos;
- Divergente Itens que foram lidos mas não constam da lista.

Todos os arquivos transferidos para o computador local ficam na pasta padrão do usuário. Use o botão *Local Folder* para visualizar a pasta no computador.

4 – Faq e Solução de Problemas

Iniciei a leitura mas nenhum dado foi apresentado

- Verifique se o modo de pesquisa não está habilitado;
- Verifique se existem tags dentro do campo de leitura;
- Verifique frequencia de operação, modo de leitura e potência configurados.

Ocorreu um erro de hardware ao inicializar

Se ao iniciar a aplicação surgirem mensagens de erro de inicialização do hardware tente sair e reiniciar a aplicação. Se o problema persistir reinicie o dispositivo.